



scala rider FREECOM™ 2 GUÍA DE BOLSILLO

Reseña General

Indicador LED



Teléfono



Carga por USB
Actualización de
Firmware

Subir Volumen

Bajar Volumen

Intercomunicador

Carga en proceso

Primeros Pasos




Encender



Apagar

1 seg



"Hola"/"Adiós"




Subir Volumen

Bajar Volumen

1 toque




1 toque



Silenciar/Reactivar Sonido

1 toque



Emparejamiento de Aparatos Móviles

Emparejar Teléfono Móvil en Canal 1

1. Parpadeo: **ROJO Y AZUL**
"Emparejando el Teléfono Móvil 1"
2. Buscar aparatos con Bluetooth
3. Teléfono móvil emparejado
Parpadeo: **PÚRPURA**
"Emparejamiento exitoso"

Emparejar GPS o Teléfono Móvil en Canal 2

1. Parpadeo: **ROJO Y AZUL**
"Emparejando el teléfono móvil 1"
2. 2 toques
Parpadeo: **ROJO Y VERDE**
"Emparejando el Teléfono Móvil 2"
3. **Opción A:**
Emparejar el GPS
1 toque
Parpadeo: **PÚRPURA**
"El GPS está conectado. Emparejamiento exitoso"
- 3a. **Opción B:**
Emparejar un teléfono móvil adicional
3 toques
Parpadeo: **PÚRPURA**
"Emparejamiento exitoso"
- 4a. Parpadeo: **PÚRPURA**
"Emparejamiento exitoso"


Características de Teléfono



Hacer una Llamada



Rellamada



2 seg



Responder a una Llamada

DECIR EN VOZ ALTA:
"Hola"

1 toque




Marcación por Voz




Discado Rápido*

1 toque



3 toques



Rechazar una Llamada


30 seg
Silencio

2 seg



Terminar una Llamada

1 toque



*Configurar el Discado Rápido:

Configurar un número vía la Aplicación Cardo SmartSet o Cardo Community.

cardosystems.com

support@cardosystems.com

Estados Unidos y Canadá: 1-800-488-0363
Internacional: +49 89 450 36819



Versión completa del manual
cardosystems.com/product-manuals

Intercomunicador

Emparejar el Intercomunicador con un Aparato Cardo

- 1
- 2 Seleccionar su pareja
- 3 Los aparatos están emparejados.

"Emparejamiento exitoso"

5 sec.

"Emparejando el intercomunicador"

Para iniciar una conversación, ir al paso 4

Emparejar el Intercomunicador con Auriculares de Otra Marca

- 3a Seguir los pasos 1 y 2 como se indica a la izquierda y pulsar para activar Cardo Gateway.
- 3b En los auriculares que no son de Cardo, entrar al modo de emparejamiento con teléfono móvil como se indica en su manual de usuario.
- 3c

1 toque

"Emparejando el Cardo Gateway"

Para iniciar una conversación, ir al paso 4

Inicio/Término de Conversación (conductor a pasajero)

- 4 Iniciar una Llamada

DECIR EN VOZ ALTA*: "Hola"

1 toque
- 1 toque

30 seg.

* La llamada termina automáticamente tras de silencio
- 1 toque

Terminar una Llamada

Aplicación Cardo SmartSet



- Para una configuración fácil
- operación por control remoto
- personalización en marcha



Cardo Community

Registre su producto en Cardo Community para gozar de:

- Las últimas actualizaciones de software
- Personalización del aparato



<http://community.cardosystems.com/signup>

Copyright

El contenido de esta Guía, incluyendo todo el texto, las ilustraciones y los dibujos, son la propiedad intelectual exclusiva de Cardo Systems, Inc. y están protegidos por las leyes de la propiedad intelectual. No son del dominio público. Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción, traducción y/o disseminación parcial o total, sin autorización previa por escrito de Cardo Systems, Inc. Cualquier derecho que no haya sido específicamente otorgado en este documento está reservado.

Música

<p>Encender</p> <p>1 toque</p>	<p>Apagar</p> <p>2 seg.</p>
<p>Anterior</p> <p>2 toques</p>	<p>Siguiente</p> <p>1 toque</p>
<p>Explorar Automáticamente</p> <p>➤ Explorar hacia adelante ■ Detener la exploración</p>	
<p>1 toque</p>	<p>1 toque</p>

Radio FM

<p>Encender</p> <p>2 toques</p>	<p>Apagar</p> <p>2 seg.</p>
<p>Anterior</p> <p>2 toques</p>	<p>Siguiente</p> <p>1 toque</p>
<p>Explorar Automáticamente</p> <p>➤ Explorar hacia adelante ■ Detener la exploración</p>	
<p>1 toque</p>	<p>1 toque</p>
<p>Guardar la Estación*</p> <p>1 toque Dentro de 20 seg.</p>	

* Configurar la estación FM:
Vía la Aplicación Cardo SmartSet o Cardo Community.

Compartición de Audio

- 1 Tocar música o radio
- 2 Para iniciar/detener la compartición

2 seg.

- Para cerrar la opción Música/FM
- Para dejar de recibir Compartición Automática

Navegación por Menús

Navegar los menús integrados para operar su FREECOM con facilidad.



Reinicio de Emparejamiento

Reiniciar:

- El emparejamiento con Móvil y GPS
- El emparejamiento del intercomunicador

